

**検索Ninja 2003 for SOTEC**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（検索Ninja収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「KNJ2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 使用許諾画面が表示されます。内容をご確認の上、「はい」ボタンをクリックします。
4. ユーザー情報の入力画面が表示されます。シリアル番号欄に、  
シリアル番号削除 と入力し、「次へ>」ボタンをクリックします。
5. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**デジカメNinja 2003 for SOTEC**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（デジカメNinja収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「DCNJ2003」から「DCNINJA5.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**乗換案内 時刻表対応版**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（乗換案内収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「JRAIL」-「JRAIL」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**主婦の友デジタル家計簿 2003 LE**

CD-ROMドライブ搭載モデルを除く

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（デジタル家計簿収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「DIGIKAKE」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC**

CD-ROMドライブ搭載モデルを除く

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（Super mapple Digital 収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**AI囲碁**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（AI囲碁収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「AIIGO」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**AI将棋**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（AI将棋収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「AISHOGI」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**AI麻雀**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（AI麻雀収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「AIMJ」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**Norton AntiVirus 2003**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（Norton AntiVirus収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「NAV」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**SOTEC****ソフトウェアセットアップガイド**

ご購入時には、各ソフトウェアが既にセットアップされた状態になっております。リカバリの実行後など、ソフトウェアの再セットアップが必要な場合は、以下の手順をご覧ください。

**注意** CD-ROMドライブモデル以外には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。ご購入後、各CD-ROMを作成してください。始めにお読みください（Quick Start Guide）を参照。Dドライブ領域のフォーマットやリカバリ、Drag'n Drop CDのアンインストールをおこなうとアプリケーションCD-ROMを作成することが出来なくなります。ご注意ください。

**Lotus SuperOffice for SOTEC**

Microsoft Office XP プリインストールモデルは除く

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（Lotus SuperOffice収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. セットアッププログラムが起動したら、「スーパーオフィスをインストールする」ボタンをクリックします。
4. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**Win DVD™ 4 for SOTEC**

DVD-ROM読み込み可能ドライブ搭載モデル

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（Win DVD収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「WINDVD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**Drag'n Drop CD**

CD-R/RW書き込み可能ドライブ搭載モデル

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（Drag'n Drop CD収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「DDCD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル**

CD-ROMドライブ搭載モデルを除く

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（コリャ英和! 収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「KORYAIP」-「KORYAIP」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**筆王 for SOTEC**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（筆王収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「FD70STD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**CDラベル王 2003 for SOTEC**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（CDラベル王収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「CDL2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

**ホームページNinja 2003 for SOTEC**

1. CD-ROM読み可能な光ディスクドライブに、アプリケーションCD-ROM（ホームページNinja収録）をセットします。
2. 「アプリケーションCD」-「HPN2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
3. 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

引用された会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

SLIP SHEET, SETUP GUIDE\_03Q2H  
EN3640A